

Sicherheitswarnungen

Achtung:

- Lies bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung, bevor Du dieses Produkt verwendest, und nutze es niemals zu anderen als den hier aufgeführten Zwecken.
- Entferne bitte vor der Verwendung alle Verpackungsteile.
- Verwende nur das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel und ggf. den optional bei PRIMAVERA erhältlichen USB-Netzadapter, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Halte bitte beim Ausstecken das Gerät und den Netzadapter mit der Hand fest. Ziehe nicht am Kabel!
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll: Netzstecker ziehen, Wasser ausgießen, Gerät reinigen, komplett trocknen lassen.
- Gerät während des Gebrauchs aufrecht in der Hand halten. Nach Gebrauch Deckel wieder fest verschließen. Nur so ist der Auslaufschutz gewährleistet!
- Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Aroma Verneblers zu gewährleisten, um so den Benutzer oder andere Personen vor Gefahren und das Gerät vor Beschädigung zu schützen. Beachte bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!

Warnung:

- ⚠ Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie nicht vorher in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- 🚫 Stelle die Verwendung des Gerätes sofort ein und ziehe den Netzstecker, sobald Rauch, anormaler Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder andere Anomalien auftreten.
- 🚫 Modifiziere, repariere oder demontiere dieses Gerät nicht, da dies sonst zu Feuer, Stromschlag oder anderen Schäden führen kann.
- ⚠ Wenn dieses Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss es vom Stromnetz getrennt und das restliche Wasser entfernt werden. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder zu einem elektrischen Schlag kommen.
- Das Gerät muss immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, bevor es gereinigt oder gewartet wird.
- Bitte vermeide, ätherisches Öl auf die Außenseite des Gerätes oder auf Möbel zu tropfen. Wenn dies versehentlich passiert, wische es umgehend mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Spülmittel ab! Ätherische Öle können empfindliche Oberflächen wie Kunststoffe oder Holz beschädigen und verfärben. Diese Beschädigung kann meist nicht mehr beseitigt werden!
- Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt. Nur als Duftgerät verwenden, nicht zur Inhalation.
- Bei Schwangerschaft, Lungenerkrankungen, Krebs, Epilepsie oder anderen Krankheiten konsultiere bitte Deinen Arzt oder Heilpraktiker. Beende die Verwendung des Gerätes und öffne die Fenster zur Belüftung, wenn Du Dich unwohl fühlst.
- Bei unerwünschter Haut- oder Augenreaktion beende bitte sofort die Vernebelung und konsultiere ggf. einen Arzt.
- Fasse das Gerät und die Steckdose nicht mit nassen Händen an und lass kein Wasser oder sonstige Flüssigkeiten über oder in das Gerät laufen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.



Dieses Gerät ist KEIN Spielzeug. Nicht für Kinderhände geeignet. Bewahre das Gerät, alle Teile / Komponenten und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bitte verwende den Aroma Vernebler nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Lies bitte die Anleitung und alle Warnhinweise vor der ersten Benutzung!

Enthaltene Kleinteile könnten verschluckt werden und zum Ersticken führen. Daher dürfen diese Teile nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Nebel nicht in die Augen oder den Mund sprühen!

Um Brände, Stromschläge, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, darf das Gerät nicht in folgenden Bereichen verwendet werden:

- Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen unter 10 °C und über 30 °C
- In der Nähe von Zündquellen
- In der Nähe von unter Druck stehenden Behältern und Brennstoffen

Vorsicht:

1. Das Gerät aufrecht in der Hand halten oder aufrecht, an einem sicheren Ort und auf einer festen, kippsicheren Unterlage aufstellen. Nicht auf einen Teppich, Holzmöbel, polierte oder andere empfindliche Oberflächen stellen.
2. Verwende einen geeigneten Messbecher, um das Wasser in den Wassertank zu füllen. Niemals direkt am Wasserhahn befüllen. Das Gerät muss vor dem Befüllen immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden!
3. Bitte beachte die maximale Füllstandsanzeige und überfülle den Tank nicht, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
4. Für beste Ergebnisse empfehlen wir Dir, 100% naturreine ätherische Öle oder Duftmischungen zu verwenden. Künstliche Düfte und Aromen können das Gerät verunreinigen oder beschädigen.
5. Verwende keine zähflüssigen oder stark färbenden Öle, das Gerät kann sonst beschädigt werden.
6. Verwende keine anderen Flüssigkeiten außer destilliertes Wasser oder Leitungswasser mit Zimmertemperatur und 100% naturreine ätherische Öle oder Duftmischungen.
7. Eine permanente Verwendung des Aroma Verneblers kann langfristig zur Beschädigung des Produktes führen und seine Lebensdauer verkürzen.
8. Wenn der Aroma Vernebler in Betrieb ist, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
9. Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht für Feuchträume geeignet.
10. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
11. Ist das Gerät heruntergefallen, ausschalten und Netzadapter ziehen.
12. Nach dem Gebrauch ausschalten, Wasser ausgießen, Gerät reinigen und an einem trockenen Ort aufbewahren.
13. Dieses Gerät ist NUR für den PRIVATEN GEBRAUCH gedacht. Es darf nur für die hier beschriebenen Zwecke genutzt werden. Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden. Das gilt im Besonderen für das optional bei PRIMAVERA erhältliche USB-Kabel und USB-Netzteil.
14. Bei Schäden an den elektrischen Teilen, insbesondere bei schadhaftem Kabel, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bitte setze Dich in diesem Fall mit uns in Verbindung oder lass das Gerät von autorisiertem Fachpersonal instand setzen. Bitte öffne keinesfalls das Gerät oder elektrische Teile davon selbst und nimm keine bauliche Veränderung vor. Der fest verbaute Li-Ion Akku ist nicht austauschbar und kann nur zur Entsorgung entfernt werden.

Sicherheitshinweise für die Benutzung ätherischer Öle und Duftmischungen

Bitte lies aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung und die Hinweise auf dem Etikett der von Dir verwendeten ätherischen Öle und Duftmischungen. Verwende keine zähflüssigen oder stark färbende ätherische Öle, diese können das Gerät beschädigen. Weitere Informationen hierzu erhältst Du beim PRIMAVERA Kundenservice.

Entsorgung

Wird dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät nicht mehr benutzt, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, dieses separat vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Elektrogeräte sind daher mit dem nachstehenden Symbol gekennzeichnet. Geräte kannst Du bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland findest Du unter www.ear-system.de. Diese Sammelstellen sind je nach Land und Gesetzgebung gemäß 2012/19/EU und 2006/66/EG sowie EU 2023/1542.

Technische Änderungen am Duftgerät sowie inhaltliche Änderungen an dieser Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.



Li-Ion

Dieses Gerät enthält einen fest verbauten Li-Ionen Akku, der zwar nicht getauscht, aber zur Entsorgung mit entsprechendem Werkzeug ausgebaut werden kann.

Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen oder Schäden, die durch die Verwendung von ätherischen Ölen verursacht werden, schließen wir jegliche Haftung aus.

Modell:	BLP-017
Füllmenge:	8 ml Wasser und 1–2 Tropfen einer 100% naturreinen Duftmischung
Betriebsmodus:	Intervallbetrieb (30 Sek. an / 90 Sek. aus)
Vernebelungsmenge:	ca. 8 ml pro Stunde
Ultraschallfrequenz:	160 KHz
Material:	Hochwertiger BPA-freier Kunststoff
USB Eingang:	DC 5V, 0,6A
Anschlussart:	USB-C
Li-Ion Akku:	3.7V, 600mAh
Ladezeit:	Akku-Kapazität ca. 8 Stunden.
	Wassertank-Kapazität ca. 1 Stunde
	Ladens NICHT verwendet werden)
Schutzklasse:	IPX5 (Wasserresistenz)
Bedienungsbereich:	15 cm entfernt vom Kopfbereich

Hinweise zum Akku


Li-Ion Akkus haben normalerweise nur eine geringe Selbstentladung. Um eine dauerhafte Tiefenentladung zu verhindern, empfehlen wir aber, den Akku mindestens alle 3 Monate komplett aufzuladen und so einer Beschädigung des Akkus vorzubeugen. Den Akku von Hitzequellen fernhalten. Es besteht Explosionsgefahr! Keine Ladegeräte verwenden, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.



PRIMAVERA®

Petit

AROMA VERNEBLER



PRIMAVERA LIFE GMBH, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Germany, www.primaveralife.com

DE Oktober 2024

Wichtige Informationen zu Gebrauch und Reinigung

Liebe*r Kund*in,

herzlichen Dank, dass Du Dich für den PRIMAVERA Aroma Vernebler Petit entschieden hast. Damit Du Dich möglichst lange an diesem hochwertigen Ultraschallvernebler erfreust, bitten wir Dich, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen und alle Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Wir wünschen Dir viel Freude und wunderbar duftende Stunden mit diesem vielseitigen und einfach zu bedienenden Duftgerät.

Weitere Informationen zum Produkt findest Du auf unserer Website www.primaveralife.com.

Duftende Grüße aus dem Naturparadies im Allgäu.
Dein PRIMAVERA Team

Immer an Deiner Seite – klein, praktisch, elegant

- Aromatherapie to go, handlich und immer dabei
- Inklusive Bio-Baumwollbeutel für den Transport
- Bis zu 30 Kurzzeitbeduftungen pro Wassertankfüllung
- Leistungsstarker Akku für kabellosen Betrieb

Anwendung in Körpernähe

Der Aroma Vernebler Petit dient hauptsächlich zur Beduftung in direkter Körpernähe. Bitte achte darauf, den Nebel nicht in Augen, Nase oder Mund zu sprühen. Halte das Gerät in einem Abstand von mindestens 15 cm vor Dein Gesicht und bewege es während des Vernebelns langsam hin und her.

Anwendung in kleinen Räumen oder am Schreibtisch

Du kannst den Aroma Vernebler Petit auch begrenzt zur Raumbeduftung verwenden. Er eignet sich zur Beduftung von ca. 2 m². Stelle den Vernebler dazu auf eine unempfindliche und kippsichere Unterlage und achte darauf, dass der Nebel sich nicht auf empfindliche Materialien wie Notebooks, Dokumente usw. niederschlagen kann. Das Gerät vernebelt nur im Akkumodus. Während des Ladens kann er nicht verwendet werden!

Anwendung im Auto

Der Aroma Vernebler Petit kann auch zur schnellen Beduftung im Auto verwendet werden. Bitte benutze das Gerät nur vor Beginn oder nach dem Ende einer Fahrt. Bediene das Gerät nicht während der Fahrt. Eine längere Beduftung im Auto ist aufgrund der Raumgröße nicht zu empfehlen. Bitte verzichte bei Säuglingen und Kleinkindern auf die Beduftung im Auto. Bei Kindern empfehlen wir nur eine kurze Beduftungszeit von maximal zwei Intervallen. Sorge dabei bitte für ausreichende Frischluftzufuhr.

Befülle den Vernebler nicht im Auto. Die ätherischen Öle und der Nebel sollten nicht mit Armaturen, Sitzbezügen oder sonstigen Teilen im Fahrzeug in Berührung kommen. Ätherische Öle können Flecken verursachen, die möglicherweise nicht mehr entfernt werden können. Sollte es doch zum Kontakt mit dem Interieur kommen, versuche das ätherische Öl vorsichtig und zügig mit einem saugfähigen Tuch zu entfernen. Unterstützend kann Spülmittelwasser verwendet werden.

Verwendung des Akkus

Der eingebaute Akku sollte immer vollständig geladen werden. Während des Ladens pulsiert die Funktions-LED auf der Vorderseite. Bei vollständig geladenem Akku leuchtet die LED dauerhaft, solange das USB-Kabel am Strom angeschlossen ist. Ist der Akku leer, blinkt die LED drei mal auf.

Verwendung des USB-Anschlusses


Der Akku kann mit Hilfe des beiliegenden USB-Kabels geladen werden. Es dürfen NUR USB-Netzteile und Ports mit 5V und mind. 1A verwendet werden. Es dürfen KEINE Netzteile oder Ports mit abweichenden Werten verwendet werden! Bitte verwende ausschließlich das vom Hersteller beigelegte USB-Kabel.

Produktbeschreibung

- 1 Oberer Deckel
- 2 Funktions-LED
- 3 Dichtung Behälter
- 4 Füllstandanzeige
- 5 Behälter
- 6 Ultraschallmembran / Nebelauslass
- 7 Akku
- 8 USB-C-Port
- 9 Abdeckung

Zubehör

- 10 Beutel aus Bio-Baumwolle
- 11 USB-Kabel



Inbetriebnahme

1. Abdeckung am Boden öffnen, USB-C-Kabel anschließen und Akku ca. 2 Std. laden
2. Oberen Deckel senkrecht ganz nach oben schieben
3. Dichtung herausziehen
4. Behälter mit max. 8 ml destilliertem oder Leitungswasser befüllen. Füllstandanzeige MAX beachten
5. 1–2 Tropfen einer PRIMAVERA Duftmischung oder eines ätherischen Einzelöls ins Wasser geben
6. Dichtung wieder einsetzen
7. Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch säubern
8. Oberen Deckel vorsichtig aufsetzen und ohne zu verkanten senkrecht nach unten schieben. Die Markierungen auf der Rückseite müssen übereinander liegen
9. Oberen Deckel bis zum Einrastpunkt nach oben schieben – Gerät beginnt mit der Diffusion. Oberen Deckel nach unten schließen – Gerät stoppt die Diffusion

Einstellungen

Vor der ersten Verwendung bitte das Gerät per USB-Kabel anschließen und den Akku vollständig aufladen.

Betriebsmodus:

- Obere Abdeckung bis zum Einrastpunkt senkrecht nach oben schieben.
- Die Funktions-LED beginnt zu leuchten und Nebel tritt aus der Düse aus.
- Das Gerät löst zunächst zwei kurze Nebelstöße aus, um die Düse von eventuellen Verschmutzungen zu befreien. Danach beginnt der Intervallmodus. Zunächst vernebelt das Gerät 30 Sekunden lang, gefolgt von einer Pause mit 90 Sekunden. Dies wiederholt sich, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird, der Wassertank aufgebraucht ist, oder das Gerät automatisch nach einer Stunde abschaltet.
- Eine Tankfüllung reicht für etwa eine Stunde Intervallbetrieb oder 30 einzelne Sprühstöße mit einer Dauer von je 30 Sekunden.
- Ein komplett geladener Akku reicht für etwa 8 Stunden Intervallbetrieb oder 240 einzelne Sprühstöße mit einer Dauer von je 30 Sekunden. Bitte beachte, dass der Wassertank dafür mehrmals neu befüllt werden muss.

Bitte beachten:

Geringe Unterschiede der erzeugten Nebelmenge bei unterschiedlichen Geräten ist möglich. Einfluss auf die Nebelmenge haben: Beschaffenheit des Wassers, Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur und Luftzug.

Reinigung und Pflege

Achte darauf, dass die Bodenabdeckung des USB-Ports nach dem Laden immer wieder fest verschlossen wird.

1. Beide Deckel wie zuvor beschrieben entfernen und das Wasser in den Abfluss gießen
2. Behälter mit 6 ml Wasser und 2 ml 70 %igem Reinigungsalkohol befüllen und beide Deckel schließen
3. Abdeckung 3-mal schnell öffnen und schließen, um den Reinigungsmodus mit 30 Sprühstößen zu starten
4. Deckel entfernen. Mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen den Nebelauslass und das Innere des Behälters vorsichtig reinigen. Danach den Behälter ausleeren
5. Erneut mit ca. 8 ml Wasser befüllen und den Behälter mit der Dichtung verschließen
6. Mehrmals schütteln und das Wasser wieder ausgießen. Wiederhole Schritt 4 und 5 mehrmals und lass danach alle Teile trocknen

Achtung:

- Bitte stets **nach jedem Gebrauch** und vor jedem Duftwechsel reinigen.
- **Täglich das verwendete Wasser ausleeren und alle Ablagerungen sowie Biofilme im Behälterbereich entfernen!**
- Deckel sowie Unterteil mit einem weichen Tuch reinigen.
- Wassertank mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Keine korrosiven, ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
- Bei stärkerer Verschmutzung eine milde Spülmittellösung verwenden.
- Ultraschallmembran sehr vorsichtig mit einem in 70 %igem Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen reinigen und darauf achten, diese nicht zu zerkratzen.
- Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und erst nach kompletter Abtrocknung wieder in Betrieb nehmen.

